










18593-15



Nødvendigt værktøj:

Topnøgle str. 13

Gummihammer



Produceret i FSC træ.

Leveres inkl. bolte til samling.

Leveres grundmalet sort.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme harpiksudtræk fra træet og at det er et rå rustik produkt, hvor der kan opstå revner i træet.


Saml selv.



Revideret august 2019




www.plus.dk



Læs hele vejledningen igennem før montage.


1.
Påbegynd samling af understellet.

"Afstandsstykket" samles med benene.




2.
Understellet samles **løst** med de medfølgende kiler.

Proceduren gentages efter samme princip i begge ender.



3.
Det **løst** samlede understel sammenboltes med toppladen.
Bolte og møtrikker fastspændes først når alle dele er samlet.

Bolte og møtrikker fastspændes.
Fastspændes desuden efterfølgende efter behov.



Se www.plus.dk for yderligere information og vedligehold af materialer